

Tabela strojenia toru FM - Głowica UKF OIRT/CCIR

Tabela 3

L.p	Miejsce przyłożenia sygnału	Częstotliwość sygnału	Położenie wskazówki strojeniowej i przełącznika zakresu	Elementy strojenia	Metodyka strojenia	Uwagi
2. OBWODY HETERODYNY GŁOWICY UKF						
2a CCIR	Gniazdo anteny UKF przez antenę sztuczną FM	87,350 MHz 108,250 MHz	U	lewe skrajne prawe skrajne	L6 C24	Sygnał wyjściowy zbierać z punktu P103 za pomocą sondy detekcyjnej. Strojenie powtarzać aż do uzyskania krzywej na podanych częstotliwościach.
2b OIRT		65 MHz 74,5 MHz		lewe skrajne prawe skrajne	L7 C23	
3. OBWODY WEJŚCIOWE I WZMACNIACZA W.CZ. GŁOWICY UKF						
3a CCIR	Gniazdo anteny UKF przez antenę sztuczną FM	87,350 MHz 108,250 MHz	U	prawe skrajne lewe skrajne	L1, L4 C3, C16	Sygnał wyjściowy zbierać z punktu P103 za pomocą sondy detekcyjnej. Strojenie powtarzać aż do uzyskania współbieżności obwodów w zakresie...
3b OIRT		65 MHz 74,5 MHz		lewe skrajne prawe skrajne	L2, L5 C4, C15	

Info. Instrukcja serwisowa AWS -306 TOSCA

wykonał kiss39 dla Audio Początkujący portalu elektroda.pl, <https://unitraklub.pl/>

Podgląd :

1. Skala odbiornika przed i po przestrojeniu:

OIRT 65.5-73	65,5	67	68	69	70	71	72	73	
CCIR	87,5	91,5	94,5	97	100	102,5	105,5	108	
OIRT 65.5-74	65,5	67	68	69	70	71	72	73	74
CCIR	87,5	91	93,5	96	98,5	101	103	105,5	108